

NOTICE D'UTILISATION



EASY TIMER CHRO18



INTRODUCTION

Cet appareil est un outil simple d'utilisation destiné aux mesures de temps dans diverses activités. Pour une bonne compréhension du fonctionnement de ce chronomètre, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver en cas de consultations ultérieures.

FONCTIONS :

- Chronomètre : précision 1/100 sec. avec temps intermédiaire (Split).
- Marche/Arrêt (On/Off).
- Fonction Muet (🔇).

FRANCAIS | 2

FONCTIONS DES BOUTONS



A = Temps au tour (Split) / Remise à zéro (Reset) du chronomètre / Fonction Muet (🔇).

B = Mise en marche (On) / Arrêt (Off) de l'appareil.

C = Départ (Start) / Arrêt (Stop) du chronomètre.

MISE EN MARCHÉ / ARRÊT

- Lorsque l'appareil est éteint, appuyer 3 secondes sur le bouton B (On/Off) pour le mettre en marche. L'écran affiche alors le mode chronomètre.
- Lorsque l'appareil est en marche, appuyer 3 secondes sur le bouton B (On/Off) pour l'arrêter. L'écran s'éteint.

FONCTION MUET

- Pour couper le son de l'appareil, appuyer 3 secondes sur le bouton A. L'icône 🔇 apparait en haut à droite de l'écran.
- Pour activer le son de l'appareil, appuyer 3 secondes sur le bouton A. L'icône 🔇 disparaît.

FRANCAIS | 3

FRANCAIS | 4

MODE CHRONOMETRE

- Mettre en marche l'appareil.
- Appuyer sur A pour mettre le chronomètre à « 0:00:00 » avant utilisation.

1. Mesure cumulée du temps écoulé : C, C, C, C, A



2. Mesure du temps intermédiaire : C, A, A, C, A



3. Mesure entre deux concurrents : C, A, C, A, A



FRANCAIS | 5

REPLACEMENT DE LA PILE

Lorsque l'affichage s'estompe, remplacer la pile.

Cet appareil fonctionne avec une pile type LR44.

A l'arrière du boîtier, ôter la trappe de pile en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirer la pile usagée et remplacer-la par une neuve, en respectant la polarité (le + tourné vers le haut).

ATTENTION :

- Conserver les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent être détruites de façon appropriée selon les réglementations en vigueur.

FRANCAIS | 6

RECOMMANDATIONS

- Ne pas démonter l'appareil : cela annulerait la garantie.
- Protéger l'appareil des fortes chaleurs, des chocs, des champs magnétiques, des nuisances électriques et des exposition prolongées au soleil.
- L'appareil peut être nettoyé avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas exposer l'appareil à des produits chimiques tels que l'essence, les solvants, l'acétone, l'alcool, etc... car ils peuvent endommager le joint de l'appareil et le boîtier.
- Après utilisation, stocker l'appareil dans un endroit propre et sec.
- Tenir hors de portée des enfants.



FRANCAIS | 7